



Husqvarna K 540i

La nouvelle K 540i est une découpeuse à batterie optimisée pour les travaux de maçonnerie et d'aménagement paysager. Elle est équipée de notre fonction de freinage X-Halt™ pour une sécurité de fonctionnement accrue et offre un excellent rapport puissance/poids ainsi qu'un équilibre optimal. Elle offre une profondeur de coupe de 100 mm et dispose d'un carter de disque réglable. Elle est idéale pour la découpe à l'eau et à sec. La K 540i est ergonomique et conviviale. Elle produit de faibles vibrations et n'émet aucune émission de CO pendant l'utilisation.



Système à batterie unique

Vous pouvez facilement déplacer la batterie d'un produit à l'autre sans interrompre votre travail.



Convient parfaitement pour la découpe à sec et à l'eau

Kit de découpe à l'eau avec aspirateur et raccord Gardena de série.

Disques spécialement conçus

Disques spécialement conçus pour les découpeuses à batterie avec une profondeur de coupe de 100 mm.



Safe operation

X-Halt™ blade brake function, capable of immediate motor stop.



CARACTÉRISTIQUES

- Disques spécialement conçus
 - Convient parfaitement pour la découpe à sec et à l'eau
 - Système à batterie unique
- Safe operation
 - Aucune émission de CO pendant l'utilisation
 - Strong resource-smart plastic

Spécifications techniques	
ÉQUIPEMENT	
"Profondeur de coupe maximum"	100 mm
Disque	267 mm
Diamètre arbre	25.4 mm
Épaisseur disque, max	3 mm
Vitesse périphérique, max	77 m/s
DIMENSIONS	
Largeur maxi	200 mm
Hauteur maxi	330 mm
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore mesuré	112.7 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101.5 dB(A)
VIBRATIONS	
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	3.7 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2.4 m/s²
EMBALLAGE	
Packaging length	599 mm
Packaging width	220 mm
Packaging height	340 mm
Packaging volume	44.1 dm³

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIE BLI300
967 96 43-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC330
967 96 49-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC500
967 96 50-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC80F
967 96 48-01



HUSQVARNA CHARGER C80 BLI-XSABOT RACCORD ASPIRATION
970 59 28-01



529 57 79-02



HUSQVARNA WT 15i
599 58 23-01



HUSQVARNA WT 15i
599 58 23-02



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-02



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-05



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-09



MALLETTE À BATTERIE
529 47 51-01



COFFRE DE RANGEMENT
546 65 73-01



HUSQVARNA WT 10 MP
536 08 98-01



HUSQVARNA WT2GO
598 74 24-01



HUSQVARNA JACKET PE 10 J
SMARTGUARD™
536 50 50-01



HUSQVARNA JACKET PE 10 J
SMARTGUARD™
536 50 51-01



HUSQVARNA JACKET PE 10 J
SMARTGUARD™
536 50 52-01



HUSQVARNA JACKET PE 10 J
SMARTGUARD™
536 50 53-01



HUSQVARNA JACKET PE 10 J
SMARTGUARD™
536 50 54-01



HUSQVARNA HELMET PE 10 H
SMARTGUARD™
536 50 46-01



HUSQVARNA HELMET PE 10 H
SMARTGUARD™
536 50 47-01



HUSQVARNA WL 8I
970 58 49-01